

PIN-kalkulaatori kasutusjuhend

Esimene kasutus

Hoia all ◀ ja vajuta 

Määra 5-kohaline PIN-kood

Sisesta sama PIN-kood teist korda

PIN-kalkulaatori aknasse ilmub 8-kohaline parool, mille sisestamisel internetipanga parooliväljale saad pankka sisse logida või seal korraldusi kinnitada.

EKRAANILE
ILMUB ↓

NEW PIN

PIN CONF

12345678

Igapäevane kasutus

Hoia all ◀ ja vajuta 

Sisesta oma 5-kohaline PIN-kood

PIN-kalkulaatori aknasse ilmub 8-kohaline parool, mille sisestamisel internetipanga parooliväljale saad pankka sisse logida või seal korraldusi kinnitada.

PIN

12345678

PIN-kalkulaatori sulgemine

PIN-kalkulaatorit ei ole vaja eraldi sulgeda, kalkulaator lülitab ennast ise 30 sekundi jooksul välja.

PIN-koodi vahetamine

Hoia all ◀ ja vajuta 

Sisesta oma 5-kohaline PIN-kood

Hoia all nuppu ◀

Määra uus 5-kohaline PIN-kood

Sisesta sama PIN-kood teist korda

PIN

12345678

NEW PIN

PIN CONF

12345678

PIN-koodi valimine

PIN-kalkulaatori käivitamiseks vajaliku PIN-koodi saad ise valida

- PIN-kood koosneb viiest numbrist
- Numbrid ei tohi olla järjestikused (nt ei sobi 34567 ega 76543)
- Numbrid ei tohi olla ühesugused (nt ei sobi 22222)
- Hea PIN-kood on selline, mis püsib hästi meeles, kuid ei ole võõrale kergesti aimatav

Kui sinu valitud PIN-kood ei ole turvaline, kuvab PIN-kalkulaator selle sisestamise järel ekraanile veateate „NOT SAFE“. Ära kirjuta oma PIN-koodi üles ega salvesta seda mingil muul moel. **Hoia oma PIN-kood kolmandate isikute (kaasa arvatud LHV Panga töötajate) eest salajas.** Arvesta, et kalkulaatori poolt genereeritud 8-kohaline parool on nähtav vaid 30 sekundit.

Oluline teada

Kui sisestad oma PIN-koodi mõne numbriga valesti, siis **paranduste tegemiseks** vajuta ◀ nuppu.

Kui oled sisestanud vale PIN-koodi, ilmub kalkulaatori ekraanile veateade „**FAIL 1-5**“, vastavalt sellele, mitmendat korda sa PIN-koodi valesti sisestasid. Selleks, et uuesti PIN-kood sisestada, vajuta ◀ nuppu.

Kui oled sisestanud vale PIN-koodi viiendat korda järjest, ilmub ekraanile teade „**LOCK PIN**“ ja kalkulaator lukustub. Lukustuse avamiseks pöördu palun klienditoe poole.

Kui PIN-kalkulaatori ekraanile ilmub parooli asemel **00000000**, pilt kaob ära või kalkulaator ei näi muul põhjusel töökorras olevat, siis oota, kuni PIN-kalkulaator ennast ise välja lülitab. Seejärel proovi uuesti. Kui probleem ära ei kao, on kalkulaator ilmselt kahjustada saanud. Uue kalkulaatori saamiseks pöördu palun klienditoe poole.

Kui kalkulaator kaob ära või varastatakse, teavita sellest kohe kliendituge.

LHV klienditugi

Helista 6 800 400

Kirjuta info@lhv.ee

Külasta Tartu mnt 2, Tallinn